

DA400

Centrale met 4 deuren
Uitbreidbaar tot 20 deuren



 Français  English  Nederlands  Dansk

- **100 % Autonoom**
- **Geen software installeren of downloaden**
Intuïtieve en ergonomische interface
- **Geen gekoppelde pc**

- **Kan worden gebruikt met elk type apparaat**

PC, MAC, Smartphone, iPhone, Tablet, iPad

- **Van overal ter wereld toegankelijk**

- **Beperkte installatietijd**

- **Adaptieve webbinding**

Past zich aan de afmetingen van uw apparaat aan
(Responsive Web Design)

- **TCP/IP-verbinding**

10/100/1000 Base-T – HTTP of HTTPS

- **Intelligente voeding**

Bescherming van de batterij
Bescherming van de voeding tegen kortsluiting

- 2.500 gebruikers
- 250 toegangsgroepen
- 50 weekschema's
- Geheugen met 50.000 meest recente gebeurtenissen

- **SAS-functie**
Kan worden gebruikt voor 2, 3 of 4 deuren
- **Anti-passback functie**
- **Anti-passback functie volgens tijd**
- **10 operators**

- **Importeren van gebruikers**
- **Exporteren van gebruikers en gebeurtenissen**
(CSV-indeling)
- **Eenvoudige back-up van gegevens**
op USB-stick, op de DA400 of op de gebruikersinterface



- ✓ Lift beheer
- ✓ Toegangstoken
- ✓ Alarm via email



Eigenschappen

- ✓ Centraal 1,2 en 4 deuren
- ✓ 2.500 gebruikers
- ✓ 50 weekschema's
- ✓ 250 categorieën
- ✓ 50.000 opgeslagen gebeurtenissen
- ✓ 1 binnenzone met anti-passback (3 mogelijke statussen: neutraal/out/in)

Configuratie van gebruikers (2500)

- ✓ Naam: 50 tekens
- ✓ Vrije velden: 5 velden met 40 tekens
- ✓ Optie om het 1e vrije veld te gebruiken voor de voornaam
- ✓ Optie 'gedesactiveerde gebruiker'
- ✓ 2 badges met max. 20 tekens
- ✓ 1 klaviercode - 4 tot 8 tekens
- ✓ Geldigheid: altijd / van ... tot ... (begin- en einddatum en -tijd)
- ✓ Categorieën: 3 categorieën per gebruiker

Configuratie van de deuren

- ✓ Naam van de toegang 40 tekens
- ✓ Type: 1 lezer / 2 lezers (RS485 of andere via DA-1715)
- ✓ Montageplaats: Neutraal of ingang/uitgang
- ✓ Openingsstijd: 1 tot 60 sec.
- ✓ Sluitrelais NO en NC Onderbreking van relais 1,5 sec na detectie van de opening van de deur
- ✓ Type deurcontact: Geen / NO / NC en optie '4 statussen'

Bij aanwezigheid deurcontact optie tot:

- ✓ Inbraakalarm
- ✓ Alarm deur te lang open
- ✓ Max. openingsduur: 15s tot 999s
- ✓ Tijd van vooralarm (buzzer van lezer): 0 tot 999 s
- ✓ Periode van vrije toegang met optie 'alleen indien iemand binnen is'
- ✓ Periode verboden toegang
- ✓ Alarm sabotage of loskoppeling lezer
- ✓ Registratie van onbekende codes
- ✓ Verschillende soorten lezer: Dinec 125KHz / Dinec Mifare / ISO2 / Wiegand (4 formaattypes) / Bar code / Dallas
- ✓ Mogelijkheid klavier
- ✓ Periode waarin gebruik van badge + klavier verplicht is (buiten deze periode kan de gebruiker kiezen)

Aanvullende configuratie

- ✓ Togglemodus
- ✓ AntiPassBack en Time AntiPassBack (0-99 min)
- ✓ Interlock-functie - SAS op alle deuren
- ✓ Automatische ontgrendeling in noodgevallen
- ✓ Druknop met toegestane periode en optie om acties te registreren met de drukknoop.
- ✓ Verplichte detectie voor veiligheidsgordel bijvoorbeeld
- ✓ Toegang toegestaan 24u/24. Zo kan het gebouw altijd worden verlaten

Connectiviteit

- ✓ TCPIP 10/100/1000 Base-T mode DHCP (standaard) of vast.
- ✓ HTTPS-verbinding met Dinec-certificaat

Categorieën (250)

- ✓ Naam in 50 tekens
- ✓ Lijst van toegestane deuren

Opties:

- ✓ Alle toegangen
- ✓ Geen Anti-PassBack controle
- ✓ Toegestaan tijdens verboden periodes

Wekelijkse schema's (50)

- ✓ Naam in 50 tekens
- ✓ 3 dagperiodes
- ✓ Lijst met verlofperiodes (80 vakantiedagen + 20 vaste vakantiedagen)

Gebeurtenissen

- ✓ Filter op deur
- ✓ Filter om alleen de alarmen te zien
- ✓ Filter per gebruiker
- ✓ Filter per operator

Real-time status en onderhoud

- ✓ Weergave van algemene staat van het systeem:
 - ✓ Alarm
 - ✓ Voeding
 - ✓ Batterij
 - ✓ Extra ingangen (2) / uitgangen (2)
 - ✓ Beveiliging van behuizing
- ✓ Statusweergave van de deuren
 - ✓ Druknop
 - ✓ Deurcontact
 - ✓ Schootplaat
 - ✓ Lezer
 - ✓ Alarmen
- ✓ Acties systemen
 - ✓ Een deur openen
 - ✓ De huidige gebruikers bekijken
 - ✓ De status van een gebruiker wijzigen: neutraal/in/out
 - ✓ Iedereen opnieuw op neutraal plaatsen
 - ✓ Programmering van groep

Importeren en exporteren

- ✓ Importeren en exporteren van gebruikers in CSV (gescheiden door TAB)
- ✓ Exporteren van gebeurtenissen in CSV (gescheiden door TAB)
- ✓ Exporteren en importeren van de configuratie van de installatie.

Beheerders

- ✓ Naam van de beheerders in 40 tekens
- ✓ Login in 2 tot 15 tekens
- ✓ Wachtwoord in 6 tot 15 tekens met beveiliging
- ✓ op 4 toegangsniveaus voor het beheer:
 - totale controle (beheer)
 - installateur van de apparatuur
 - beheer van toegangscontrole
 - bewaking van de installatie

Divers

- ✓ Aanpassing van de taal afhankelijk van internet browser
- ✓ Datum en tijdstip: handmatige synchronisatie of synchronisatie met NTP-server
- ✓ Omschakeling zomer/winter: automatisch volgens keuze van de tijdzone.
- ✓ Systeemtaal (voor lezers met scherm)
- ✓ Lezers van Dinec met programmeerbare interfaces
- ✓ Codering van badges met lezers van de installatie
- ✓ Beveiliging van de voeding van de lezers en bescherming tegen kortsluiting

Alarmen

- ✓ Tamper (beveiliging van behuizing)
- ✓ Indien geen 230 Vac
- ✓ Indien de batterijspanning te laag is
- ✓ Alarmtijd: 5 tot 180 sec
- ✓ Bevestiging van alarm met badge van gemachtigde gebruiker

Behuizing

- ✓ 350 mm X 250 mm X 80 mm geborsteld aluminium

Ingang - uitgang

- ✓ 2 ingangen: noodgeval, detectie voertuig
- ✓ 2 uitgangen: alarm, opslaan van het alarm, aanwezigheid



DINEC INTERNATIONAL
BELGIUM

Chaussée de Louvain 592, 1380 Ohain

☎ +32 (0)2 389 16 40 ✉ contact@dinec.be
☎ +32 (0)2 387 14 02 🌐 www.dinec.be